



DESCRIÇÃO DOS CONTROLES:

- TONE: No sentido horário, filtra as altas frequências do efeito de retardo.
- E.LEVEL: Controla a quantidade de efeito, a ser adicionada sobre o som direto.
- TIME: Controla o tempo do efeito delay, entre mais rápido e mais lento.
- F.BACK: Controla a quantidade de repetições.

CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES, ALTERNA ENTRE OS SEGUINTE MODOS:

- 3-ANALOG=Delay com sonoridade analógica.
- 2-MODULATED=Delay com cauda modulada.
- 1-DIGITAL=Delay com sonoridade digital.

CHAVE TIME DIVIDE: Alterna entre semínima ou colcheia pontuada.

CONEXÕES: 1 CONEXÃO INPUT (P10), 1 CONEXÃO OUTPUT (P10) e 1 CONEXÃO DIRECT OUTPUT (P10).

ESPECIFICAÇÕES:

Alimentação: 9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.
Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas, para evitar zumbidos e danos ao pedal.
Embora o pedal possua proteção contra inversão de polaridade da fonte, não deve passar muito tempo ligado com a polaridade da fonte invertida, pois isso pode acarretar na queima dos componentes de proteção.
Para evitar isso, use sempre fonte com polaridade correta.
Se ao ligar a chave do bypass o led não acender, verifique imediatamente a polaridade da fonte

OBS: Evite usar limpa contatos nos potenciômetros, pois isso pode ocasionar sérios danos aos mesmos.

