



DELAY E CHORUS JUNTOS EM UM SÓ PEDAL.

Selecionáveis ao simples toque do pé.

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES DO DELAY:

D.LEVEL:Controla a quantidade de efeito,a ser adicionada sobre o som direto.

F.BACK:Controla a quantidade de repetições.

TIME:Controla o tempo do efeito delay,entre mais rápido e mais lento.

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES DO CHORUS:

RATE:Controla a velocidade do efeito.

DEPTH:Controla a quantidade de efeito,a ser adicionada sobre o som direto.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação:9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.

Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.

Mínimo Delay Time:10ms.

Máximo Delay Time:580ms.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas,para evitar zumbidos e danos ao pedal.

Embora o pedal possua proteção conta inversão de polaridade da fonte,não deve passar muito tempo ligado com a polaridade da fonte invertida,pois isso pode acarretar na queima dos componentes de proteção Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta.

Se ao ligar a chave do bypass o led não acender,verifique imediatamente a polaridade da fonte.

OBS:Evite usar limpa contatos nos potenciômetros,pois isso pode ocasionar sérios danos aos mesmos.

