



O UCHOA DELAY MINI, consegue o som dos vintage delays analógicos.

DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

MIX: Controla a quantidade de efeito, a ser adicionada sobre o som direto.

TIME: Controla o tempo do efeito delay, entre mais rápido e mais lento.

F.BACK: Controla a quantidade de repetições.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação: 9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.

Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.

Mínimo Delay Time: 10ms.

Máximo Delay Time: 580ms.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas, para evitar zumbidos e danos ao pedal.

Embora o pedal possua proteção contra inversão de polaridade da fonte, não deve passar muito tempo ligado com a polaridade da fonte invertida, pois isso pode acarretar na queima dos componentes de proteção. Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta.

Se ao ligar a chave do bypass o led não acender, verifique imediatamente a polaridade da fonte.

OBS: Evite usar limpa contatos nos potenciômetros, pois isso pode ocasionar sérios danos aos mesmos.

