



UCHOA LINE SELECTOR.

Com esse pedal voce pode,ligar duas cadeias de pedais,através dos SENDS RETURNS A e B e escolher com um simples toque de pé através da chave A/B, qual das duas cadeias de pedais vai usar em determinado momento.

Possui também chave bypass(TrueBypass) que permite alternar entre o som limpo do instrumento e o modo selecionado A ou B.

Possui ainda contole de volume individual para cada mandada e leds indicadores.

Modo A=Led verde.

Modo B=Led Amarelo.

Bypass=Led Vermelho.

Conexões:

IN,OUT,SEND A,SEND B,RETURN A,RETURN B,

Controles:

LEVEL A:Controla o volume geral da cadeia de pedais A.

LEVEL B.Controla o volume geral da cadeia de pedais B.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação:9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.

Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas,para evitar zumbidos e danos ao pedal.

Embora o pedal possua proteção contra inversão de polaridade da fonte,não deve passar muito tempo ligado com a polaridade da fonte invertida,pois isso pode acarretar na queima dos componentes de proteção

Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta

OBS:Evite usar limpa contatos nos potenciômetros,pois isso pode ocasionar sérios danos aos mesmos.

